

### A. المظهر



\*يعتمد توضع التاريخ واليوم والاسبوع حسب اختلاف الموديل.

### B. لف النابض الرئيسي :

يمكن لف النابض اوتوماتيكياً ويدوياً وذلت بتدوير التاج في الوضع A قم باللف من 15-20مرة حيث ستفعل الدوران بشكل طبيعي بعد هزها بشكل طفيف

### C. تغيير الوقت:

1. اسحب التاج للخارج الى موضع النقرة الثانية.
2. ادر التاج باتجاه عقارب الساعة لتعديل عقرب الساعات وعقارب الدقائق
3. قم باعادة التاج بدفعه الى موضعه الطبيعي.

### D. تغيير التاريخ:

1. اسحب التاج للخارج الى موضع النقرة الاولى.
2. ادر التاج بعكس اتجاه عقارب الساعة لتعديل التاريخ\* قد لا يتغير التاريخ في اليوم التالي اذا تم تغيير التاريخ مابين الساعة 9 مساء و4 صباحاً.
3. بعد تغيير التاريخ قم باعادة التاج بدفعه الى وضعه الطبيعي