

## A. Fitur


- 3.5 Digit Layar LCD, Tampilan Jam, Menit, Detik, Bulan dan Hari.
- Lampu Latar EL.

## B. Instruksi Manual

- Pada keadaan apa pun, tekan A key EL backlight selama 3 detik.
- Pada mode pengaturan waktu, tekan tombol B untuk mengaktifkan fungsi maju otomatis.
- Tekan tombol B sekali menampilkan Tanggal; dua kali menampilkan Detik, Tekan tombol B lagi untuk kembali ke mode Waktu Sebenarnya.

### ➤ Pengaturan Waktu

- Tekan tombol A dua kali untuk masuk ke mode Pengaturan Waktu, pilih item secara bergantian sebagai berikut:



- Tekan tombol B untuk menyesuaikan item yang berkedip.
- Tekan tombol A untuk mengonfirmasi.