



A. Fitur

- 3.5 Digit Layar LCD, Tampilan Jam, Menit, Detik, Bulan dan Hari.


B. Instruksi Manual



1. Pada kondisi apa pun, tekan tombol A lampu latar EL selama 3 detik.
2. Pada mode pengaturan waktu, tekan tombol A untuk mengaktifkan fungsi maju otomatis.
3. Tekan tombol A sekali menampilkan tanggal; dua kali menampilkan detik, Tekan tombol A lagi untuk kembali ke mode waktu sebenarnya.

4. Pengaturan waktu

- Tekan tombol B dua kali untuk masuk ke mode Pengaturan Waktu, pilih item secara bergantian sebagai berikut:



- Tekan tombol A untuk menyesuaikan item yang berkedip.
- Tekan tombol B untuk konfirmasi.