



A. Fitur

- 3.5 Digit Layar LCD, Tampilan Jam, Menit, Detik, Bulan dan Hari.
- Lampu Latar EL.

B. Instruksi Manual

- Dalam mode apa pun, tekan tombol B EL selama 3 detik.
- Pada mode pengaturan waktu, tekan tombol B untuk mengaktifkan fungsi maju otomatis.
- Tekan tombol B sekali menampilkan Tanggal; dua kali menampilkan Detik, Tekan tombol B lagi untuk kembali ke mode Waktu Sebenarnya.
- Pengaturan waktu

- Tekan tombol A dua kali untuk masuk ke mode Pengaturan Waktu, pilih item secara bergantian sebagai berikut:



- Tekan tombol B untuk menyesuaikan item yang berkedip.
- Tekan tombol A untuk mengonfirmasi.