



MODE / LAMPU  
(TOMBOL A)

ATUR  
(TOMBOL B)


## A. Fitur

- Layar LCD 3,5 Digit, Tampilan Jam, Menit, Detik, Hari dan Bulan.
- Lampu Latar EL.

## B. Instruksi Manual

- Tekan A key Lampu Latar EL selama 3 detik.
- Dalam mode jam, tekan A untuk mengubah tanggal tampilan -- detik -- mode waktu normal.
- Pengaturan waktu

• Tekan tombol B dua kali untuk masuk ke mode Pengaturan Waktu, pilih item secara bergantian sebagai berikut:



- Penyesuaian " Jam ", "A" mewakili pagi, "P" mewakili sore.
- Tekan tombol A untuk menyesuaikan, dan tekan dan tahan tombol A untuk menyesuaikan dengan cepat.