



## A. Fitur

- 3.5 Digit Layar LCD, Tampilan Jam, Menit, Detik, Bulan dan Hari.

## B. Instruksi Manual



1. Pada kondisi apa pun, tekan tombol A Lampu Latar EL selama 3 detik .
2. Pada mode pengaturan waktu, tekan tombol A untuk mengaktifkan fungsi maju otomatis.
3. Tekan tombol A sekali menampilkan Tanggal; dua kali menampilkan Kedua, Tekan tombol A lagi untuk kembali ke Mode Waktu Sebenarnya.

### 4. Pengaturan Waktu

- Tekan tombol B dua kali untuk masuk ke mode Pengaturan Waktu, pilih item secara bergantian sebagai berikut:



- Tekan tombol A untuk menyesuaikan item yang berkedip.
- Tekan tombol B untuk konfirmasi.