

— MODE  
(TOMBOL A)

— ATUR  
(TOMBOL B)

## A. Fitur


- Layar LCD 3,5 Digit, Jam Tampilan, Menit (Bulan dan Hari, Detik)

## B. Instruksi Manual

- Pada mode pengaturan waktu, tekan tombol A untuk mengaktifkan fungsi maju otomatis.
- Tekan tombol A sekali menampilkan Tanggal; dua kali menampilkan Kedua, Tekan tombol A lagi untuk kembali ke mode Waktu Sebenarnya.

### 1. Pengaturan Waktu

- Tekan tombol B dua kali untuk masuk ke mode Pengaturan Waktu, pilih item secara bergantian sebagai berikut:



- Penyesuaian "Jam "; "A" mewakili pagi, "P" mewakili sore.
- Tekan tombol A untuk menyesuaikan item yang berkedip.  
Tekan tombol B untuk konfirmasi.