



I. Fitur

- Fungsi waktu: Jam, menit, detik, tahun (2000-2099), bulan, hari, minggu, 12 Jam/24 Jam.
- Fungsi stopwatch, jangkauan maksimum 23:59 59, 1/100 detik.
- Fungsi penghitung waktu mundur 24 jam.
- Modus waktu ganda.
- Fungsi lampu latar LED berwarna-warni.

II. Mode Switch



Mode Waktu → Mode Stopwatch → Mode Waktu Mundur → Mode Waktu Ganda

Tekan mode sakelar tombol B: mode waktu -> mode stopwatch -> mode hitung mundur -> mode waktu ganda -> mode waktu

III. Mode Waktu

Operasi: Tekan dan tahan tombol C selama 2 detik untuk masuk ke status pengaturan.

Status Pengaturan:



Tekan tombol B: Ubah pengaturan detik -> jam -> menit -> tahun -> bulan -> hari -> Detik (Siklus)

Tekan tombol D: Tekan sebentar untuk mengatur peningkatan nilai item, tekan dan tahan tombol D untuk meningkatkan dengan cepat. Tekan C: Keluar dari status pengaturan, atau tunggu 1 menit untuk keluar otomatis.

Catatan: Pengaturan detik, tekan tombol D untuk mereset detik ke 00 saat detik < 30, dan tambahkan 1 menit saat detik ≥ 30

IV. Mode Stopwatch

Tampilan Normal:



Operasi: Dalam mode stopwatch, tekan tombol D: Menghidupkan/mematikan stopwatch .

Tekan tombol C: Jeda stopwatch, tekan lagi untuk memulai ulang. Saat stopwatch berjalan, ambil nilai pembagian waktu.

Catatan:

- Untuk menjalankan stopwatch < 30 menit ditampilkan sebagai menit: detik dan 1/100 detik "1/100", untuk menjalankan stopwatch 30 menit ditampilkan sebagai jam: menit dan detik.
- Untuk menjalankan stopwatch, detik ditampilkan berkedip pada 1HZ.

- Stopwatch dihentikan selama 1 menit untuk kembali ke Time Mode jika tidak ada tombol yang ditekan (stopwatch yang masih berjalan tidak kembali).
- Batas waktu pengukuran Mode Stopwatch adalah 23 jam 59 menit 59 detik
- Ketika waktu maksimum tercapai, stopwatch otomatis berhenti.
- Pengoperasian stopwatch
Operasi Pengukuran Waktu:
Tombol D (mulai) → Tombol D (berhenti) → Tombol D (mulai ulang) → tombol D (berhenti)
Jeda operasi tengah waktu:
Tombol D (mulai) → Tombol C (pengukuran tengah waktu) → Tombol D (berhenti) → Tombol C (setel ulang)
Operasi waktu pengukuran untuk dua pemain:
Tombol D (mulai) → Tombol C (pengukuran tengah waktu) → Tombol C (rilis pengukuran tengah waktu) → Tombol D (stop)

V. Mode Penghitung Waktu Mundur

Tampilan Normal:



Pengaturan Status:

Tekan dan tahan tombol C selama 2S untuk masuk ke status pengaturan:



Tekan tombol B: Beralih pengaturan ke item jam -> menit -> detik -> jam (loop).

Tekan tombol D: Tekan nilai item yang ditetapkan untuk meningkat, tekan dan tahan tombol D untuk meningkatkan dengan cepat.

Tekan tombol C: Keluar dari status pengaturan, atau tunggu 1 menit untuk keluar otomatis.

Operasi Fungsi:

Tekan tombol D: Mulai/jeda hitungan mundur
Saat jeda, tekan tombol C untuk menekan singkat untuk mengembalikan waktu awal.

Catatan:

- Penghitungan mundur secara otomatis kembali ke nilai awal setelah hitung mundur selesai.
- Waktu hitung mundur adalah 00:00:00 dan dihitung secara otomatis mulai pukul 24:00:00.
- Operasi hitung mundur
Tombol D (mulai) → Mulai operasi pengukuran
Tombol D (berhenti) → Tombol D (pemulihan) → Hitung mundur selesai

VI. Mode Waktu Ganda

Tampilan Normal:



Operasi Pengaturan:

Tekan dan tahan tombol C 2S untuk masuk ke status pengaturan.



Tekan tombol B: Beralih pengaturan jam -> menit -> jam (putaran)

Tekan tombol D: Tekan sebentar untuk mengatur peningkatan nilai item, tekan lama tombol D dengan cepat meningkat

Tekan tombol C: Keluar dari status pengaturan, atau tunggu 1 menit untuk keluar otomatis.