

— MODE  
(TOMBOL B)

— SET  
(TOMBOL A)


## A. Fitur

- Layar LCD 3,5 Digit, Jam Tampilan, Menit (Bulan dan Hari, Detik)

## B. Operational Manual

- Pada mode pengaturan waktu, tekan tombol B untuk mengaktifkan fungsi maju otomatis.
- Tekan tombol B sekali menampilkan Tanggal; dua kali menampilkan Menit, Tekan tombol B lagi untuk kembali ke mode Waktu Nyata.
- Pengaturan Waktu

• Tekan tombol A dua kali untuk masuk ke mode Pengaturan Waktu, pilih item secara bergantian sebagai berikut:



- Tekan tombol B untuk menyesuaikan item yang berkedip.
- Tekan tombol A untuk mengonfirmasi.