

## A. Pengenalan Fungsi

- Fungsi tampilan waktu, jam, menit, detik
- Fungsi tampilan tanggal
- Fungsi lampu latar

## B. Modus Waktu

Tampilan Normal:



(Tombol B) Mode

(Tombol A) Set

**Beralih Mode:**

**Tekan tombol B untuk beralih mode: Mode Waktu -> Mode Tanggal -> Mode Waktu**

- Catatan:
- Tekan tombol B untuk menyalakan lampu latar dan mengganti mode tanggal secara bersamaan. Mode tanggal secara otomatis kembali ke mode tampilan waktu setelah 5 detik
  - Perubahan bulan dan tahun, jika tanggal melebihi tanggal maksimum bulan maka otomatis disesuaikan dengan tanggal maksimum bulan

**Pengaturan waktu:**

- Tekan tombol A: Tekan dan tahan 2S untuk masuk ke status pengaturan waktu.
- Tekan tombol B: Tekan B untuk meningkatkan nilainya, tekan dan tahan untuk meningkatkan dengan cepat
- Tekan tombol A: Tekan untuk mengatur detik > jam > menit > bulan > tanggal > kembali

Keterangan: Status pengaturan kembali ke Mode Waktu selama 1 menit tanpa pengoperasian tombol apa pun.